



	メカシリンダ	パラル接続ケーブル
0 軸	SCN5-010-□□□-S03	RP9100-□□□
1 軸	SCLT4-015/030-□□□-S	RP9120-□□□
2 軸	SCLT6-025/050-□□□-B	RP9120-□□□
3 軸	SCN6-0□0-□□□-B	RP9120-□□□
4 軸	RSA0□11	RP9120-□□□
5 軸	SCLT6-025/050-□□□-BBR	RP9120-□□□
6 軸	SCLL7-015-□□□□-B	RP9120-□□□

	延長ケーブル	ブレーキ用電源ケーブル	
0 軸	なし	0 軸	なし
1 軸	なし	1 軸	なし
2 軸	なし	2 軸	なし
3 軸	RP9135-□□□	3 軸	なし
4 軸	RP9135-□□□	4 軸	なし
5 軸	なし	5 軸	RP9023-□□□
6 軸	なし	6 軸	なし

ティーチングツール	
TBVST-CTC-JP-SET (①～⑤が同梱)	
①	CD-ROM
②	ADP-1
③	ADP-2-4
④	RP9041-010
⑤	RP9050-010

赤色の点線四角枠内をクリックすると
詳細画面が表示されます

左の「レイヤー」表から、使用する機種名、ケーブル、ティーチンツールを
【選択】すると上のシステム構成図に反映されます。