



赤色の点線四角枠内をクリックすると
詳細画面が表示されます

左の「レイヤー」表から、使用する機種名、ケーブル、ティーチングツールを
【選択】すると上のシステム構成図に反映されます

注) かんたんコントローラを使用する場合(シリアル制御の場合)
RP9100-□□□は、省配線のRP9103-□□□に
RP9120-□□□は、省配線のRP9123-□□□に変更可能です

	メカシリンダ	ハラル接続ケーブル
0軸	SCN5-010-□□□-S03	RP9100-□□□

	延長ケーブル	ADPケーブル	ブレーキ電源ケーブル
0軸	なし	RP9050-□□□	なし

	コネクタ変換機	S10ケーブル
0軸	ADP-2-4	RP9041-□□□

ティーチングツール	
	CTA-63-SET (①が同梱) ① RP9050-010

RS232C/485変換器 ADP-1
