



メカシリンダ		パ ラレル接続ケーブル
0 軸	SCN5-010-□□□-S03	RP9100-□□□
1 軸	SCLT4-015/030-□□□-S	RP9120-□□□

延長ケーブル	
0 軸	なし
1 軸	なし

フ レーキ用電源ケーブル	
0 軸	なし
1 軸	なし

ティーチングツール	
	CTA-23-SET (①が同梱) ① RP9050-010

赤色の点線四角枠内をクリックすると
詳細画面が表示されます

左の「レイヤー」表から使用する機種名、ケーブル、ティーチングツールを
【選択】すると上のシステム構成図に反映されます。